#### ユーザーズマニュアル ver. 1.0JP

本デバイスには、COWON MediaCenter - JetAudioソフトウェアやユーザーガイドなどの各種の便利なファイルが含まれています。 本デバイスの使用を開始する前に、今後それらのファイルを参照するために PCにバックアップしてください。





## +著作権情報

この度はCOWON製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DIGITAL PRIDEのコンセプトにようこそ

本マニュアルにはプレーヤーに関する情報と、安全に関する助言が記載されています。 このマニュアルの内容を熟知のうえ製品をご使用になりますとデジタルライフをより楽しむことができます。

#### COWONのホームページ

- + S9および他のCOWON製品の詳細につきましてはhttp://www.cowonjapan.comをご覧ください。
- + ホームページから最新情報を入手でき、最新のファームウェアを無料でダウンロードすることができます。
- + 初めてで使用になるお客様のために、FAOとオンラインユーザーガイドをご提供しています。
- + 弊社のホームページから、ご使用の製品の裏面にあるシリアル番号を入力して会員登録を行ってください。
- + 登録会員は、顧客のニーズにあわせたオンラインコンサルテーションや、Eメールによる最新ニュースやイベント通知を受けることができます。

## +著作権情報

#### --般

- +COWONは、(株) コウォンシステムの登録商標です。
- +製品に関する情報は(株)コウォンシステムが著作権を所有しており、このマニュアルの一部または全部を無断で配布することは法律で禁じら れています。
- + (株) コウォンシステムはレコード、ビデオおよびゲームの関連法令を遵守しています。 お客様についても、 当該法令を遵守していただけます ようお願いいたします。
- +弊社ホームページ(www.cowonjapan.com)から会員登録してください。会員登録していただくと、会員限定のさまざまな特典を受けられます。

#### BBE関連

+BBE Sound, Inc計のライセンス (USP4638258, 5510752および5736897) により製造されています。

+このマニュアルに記載された図表、写真、および製品仕様は予告なく変更される可能性があります。

+ BBFおよびBBFのロゴは、BBF Sound Inc社の登録商標です。

DIGITAL PRIDE



All rights reserved by COWON SYSTEMS, Inc.

## +内容

ご使用の前に	
製品使用時の注意事項	
パッケージの内容	
各部品の名称	
電源接続/充電g	
PCへの接続/PCからの切断	
ファームウェアのアップグレード	
基本的な使用方法	1
ボタン	•
画面	
ブラウザ	
音楽モード	
動画モード	
ラジオ (FMラジオ) モード	
レコーダーモード	
ドキュメント(テキストビューア)モード	
画像(画像ビューア)モード	
Flashモード	
ユーティリティモード	

## +内容

JetEffect 2.0	
画面	
時刻	
音楽	
ビデオ	
録音	
Bluetooth	
システム	
\\\(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2	2
追加説明 ————————————————————————————————————	—— 3 <sup>2</sup>
製品仕様	
COWON MediaCenter - JetAudioによる動画ファイルの変換	
トラブルシューティング	
	7(

## + 製品使用時の注意事項

お客様による製品の誤用、およびマニュアルに記載された規定およびガイドラインに従わないことによる破損または不具合について は、COWONは何ら責任を負わないものとします。

- + 本マニュアルに記載されている目的以外には本製品を使用しないでください。
- + マニュアル、製品パッケージ材料、付属品等を扱う際には怪我をしないように注意してください。
- + 安全のために運転中には映画、写真またはテキストを絶対見ないでください。また、他の機能を使用する場合でも格別に注意をしてく ださい。
- + 安全のため運転(自転車、自動車、バイク等)中や運動、歩行中にはイヤホンを使用しないでください。安全事故の原因となる可能性が あり、地域によっては法律で禁じられています。
- + 本製品の表面にソルベント類の強力洗剤や化学溶剤が付くと変色のおそれがありますので、汚れは柔らかい布で軽く拭いてください。
- + 酷寒や酷暑の時期に製品を使用すると誤動作誤動作のおそれがあります。製品を安定的に使用できる勧奨温度は0℃~40℃です。
- + 本プレーヤーを水に入れたり、湿気の多いところに長期間保管しないでください。前記のように湿気のためにプレーヤーが故障した場 合は、お客様による製品の誤用と分類されます。
- + 本プレーヤーを分解しないでください。分解した場合は保証対象外となり、装置一式は永久的にすべての保証サービスの対象外とな ります。
- + ケーブルを本製品に差し込む際には向きに留意してください。ケーブルを差し込み間違えると、破損のおそれがあります。また、接続ケ ーブルを無理に曲げたり、重い物に押された状態で使用することを控えてください。
- + 製品のご使用中に焦げるような臭い、または異常な熱を感じた場合は、リセット (RESET)ボタンを押して操作を停止し、購入された店に で連絡ください。

----- COWON 59

## +製品使用時の注意事項

- + ぬれた手で本プレーヤーに触れると故障および不具合のおそれがあります。 乾いた手でのみパワープラグを扱ってください (そうしなしと感電のおそれがあります)。
- + 大音量(85db以上)で長時間聞くと、聴力に問題が発生するおそれがあります。
- + 暗い場所で液晶画面を長時間見ると、目の疲労度が増加することがありますので、視力保護のため明るいところで使用することをお勧めします。
- + 静電気の発生がひどいとてろで本製品を使用すると誤動作のおそれがあります。
- + 本製品を携帯用のUSB保存媒体として活用する場合、万一のことに備え重要なデータは必ずバックアップすることをお勧めします。データ損失に対して製造者は責任を負いません。
- + 修理中にプレーヤーに保存されているデータが削除される場合があります。弊社のサービスセンターでは、プレーヤーの修理時にファイルをパックアップしません。COWON SYSTEMS. Inc.は、修理を依頼された製品のデータ損失に対して責任を追いません。
- +製品保管の際、暑いところや寒いところは避けてください。外見の変形や製品内部の損傷、液晶表示の誤作動のおそれがあります。
- + お客様の安全のために、COWON SYSTEMS, Inc.が承認したUSB電源アダプタおよびUSBケーブルの使用をお勧めします。
- + コンピュータとの接続のときは必ず本体側ののUSBポートまたはUSB HostカードのUSBポートだけを使用してください。それ以外のポートでは正常に認識されない場合があります。(例: キーボードのUSBポート、モニタのUSBポート、外部のUSBハブなど).
- + 内蔵メモリーをフォーマットする場合は、ファイルシステムとしてFAT32を選択してください。
- 雷、稲妻のある日には、お客様への危険や火災のリスクを避けるために、PCおよびUSB電源アダプタへの電力供給を切断してください。
- + 磁石や直接的な磁界の近くに本製品を置かないでください。故障の原因となります。
- + 本製品を落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の直接的な原因となりますし、保証期間内の無償サービスが不可能になるおそれがあります。

#### ご使用の前に

## +製品使用時の注意事項

- + バッテリーの膨張など、異常を感じた場合は、リセット (RESET) ボタンを押して操作を停止し、購入された店にご連絡ください。
- +本製品の価格は、予期せぬ商業条件により変動することがあります。 COWON SYSTEMS, Incは価格変動に対する補償の責任を負いません。

10 \_\_\_\_\_ COWON 59


## ご使用の前に

## +パッケージの内容



#### ご使用の前に

## +各部品の名称




12 \_\_\_\_\_ COWON \$9

## +電源接続/充電

COWON S9に充電するには、USBケーブルを使用してプレーヤーをPCまたは充電器に接続する必要があります。



1.PCとUSB/EXTポートを接続するにはUSBケーブルを使用します。 バッテリーが十分に充電されるまでに約5時間かかります。



- 2. USB電源アダプタ(別売の付属部品)により充電するには、 USBケーブルを電源アダプタに接続し、もう一方の端をブレーヤーのUSB/EXTボートに接続します。 バッテリーの充電には約3時間かかります。
- 初めてブレーヤーを充電する場合または長期間ブレーヤーに充電しなかった場合には、パッテリーを十分に充電してから使用してください。
   COWON SOはリチウムポリマーバッテリーを内蔵しています。バッテリーの寿命を延ばすには、完全に放電してからデバイスに充電するのではなく、頻繁にデバイスに充電するとをお勧めにます。
- USBハブと接続してもプレーヤーに充電することはできません。プレーヤーをPCのUSBポートと直接に接続するようにしてください。

## +PCへの接続/PCからの切断







- 1. USBケーブルを使用してCOWON S9をPCに接続します。
- 2. PCに正しく接続されると、COWON S9に次にように表示されます(図2)。
- 3.また、マイコンピュータまたはエクスプローラをチェックして、COWON S9が正しくPCに接続されているかどうかを確認します(図3)。
- 4. ビデオ、音楽、またはその他のファイルをCOWON S9にコピーします(図4)。

- 5.終了後、システムトレイのアイコン 

  をクリックし、PCから
  COWON S9を安全に取り外します。
- 6. ポップアップメッセージをクリックします。

#### Removing USB Mas s storage device - Drive (E:)

7.ハードウェアを安全に取り外し、USBケーブルを切断します。



- 本プレーヤーは最大12,000個のフォルダと12,000個のファイルを認識できます(音楽ファイル:8,000+その他:4000)。

- 「Safely remove hardware (ハードウェアの安全な取り外し)」機能を実行した後で、製品を切断します。

- 次のメッセージがランダムに表示される場合がありますが、製品の不具合を示すものではありません。もう一度試してください。



- オペレーティングシステムで「Safe To Remove Hardware (ハードウェアを 安全に取り外すことができます) 」ウィンドウが表示されない場合は、すべて の転送操作が完了した後でプレーヤーを切断してください。

## +ファームウェアのアップグレード

ファームウェアはハードウェアに組み込まれているソフトウェアです。アップグレードによってシステムの安定性が向上し、機能が追加されます。ベータ版 (非公式バージョン)のファームウェアはシステムの不具合の原因になる場合がありますのでご注意ください。

#### ファームウェアのアップグレード方法

- 1. ホームページ (http://www.cowonjapan.com) のサポートページョンから最新のファームウェアをダウンロードします。
- 2. USBケーブルを使用してCOWON S9をPCに接続します。
- 3. ダウンロードしたファームウェアを解凍し、COWON S9のルートフォルダにコピーします。
- 4. PC上で「Safely remove the hardware (ハードウェアの安全な取り外し)」機能を実行し、USBケーブルを切断します。
- 製品をオンにすると、ファームウェアのアップグレードプロセスが開始されます。
- 6. 現在のファームウェアバージョンは、SETUP(設定) Information (情報) で確認できます。

- ファームウェアをアップグレードする前に、プレーヤーを完全に充電してください。

- ファームウェアのアップグレードが完了するまでは、プレーヤーをオフに しないでください。このような場合は製品が故障することがあり、保証対 象外となります。

- デバイスに保存されたデータはファームウェアのアップグレード中に削除される可能性があるため、処理の前に重要データのバックアップを取ってください。 COWONはデータの損失に責任を負いません。

#### +ボタン





- 1.製品の電源がオンのときに画面のオン/オフが切り替わります。 電源スイッチを左にスライドして押したままにすると、オン/ オフが切り替わります。
- ★ホールド



製品がホールド状態にな ります。

選択したファイルを再生する か、現在再生中のファイルを一 時停止します。

★ ト面にあるボタン



ボリュームを調整します。 選択モードまたは設定モードではカ ーソルが上下に移動します。

スキップ/検索(巻き戻し(rewind)/早 送り(fast forward)) 選択モードまた は設定モードではカーソルが左右に 移動します。

## 十画面

COWON S9ではG-Sensorによる自動ピボット機能がサポート されています(音楽、動画、画像モード)

\*自動ビボットを使用した場合にはメインユーザインタフェース画面はサ ボリューム



16-— COWON S9

#### 基本的な使用方法 +ブラウザ



4 5 メインユーザインタフェース画面で必要なモードにタッチして そのモードに切り替えます。

左上角にあるリストアイコンにタッチするとブラウザが表示さ れます。

前のモードに戻るには、右 ト角にある (X) ボタンを選択します。

回お気に入りの音楽、ブックマーク (Bookmarks)、またはライブラ リ(Library)画面に切り替えます。

\* メインユーザインタフェース画面からアクセスできるメインブラウザでは、このオプションはサポートされていません。

②ファイル選択の最上位レベルまで上に移動します。

3 現在のファイル選択モードから1レベルトに移動します。

国選択したファイルをお気に入りの音楽に追加します。

5 選択したファイルを削除します。

⑥コントロールバーをオンにします。

7 画面を拡大/縮小します。



容量性であるため指でのタッチにし か反応しません。

## +音楽モード





8------ COWON S9

## +音楽モード

- 前の音楽トラックに戻るか、現在のトラックを巻き戻します。
- ②選択したファイルを再生するか、現在再生中のファイルを一 時停止します。
  - 本製品の上面中央にある再生/一時停止ボタンを使用しても同じ操作を実行できます(16ページを参照してください)。
- ③次の音楽トラックまでスキップするか、現在のトラックを早送りします。
- 4 最短で1秒間のセクションリピートを設定します。
- 5 コントロールバーをオンにします。
- ・選択したファイルをお気に入りの音楽に追加します(最大256 ファイル)。
- ⑦現在再生中のファイルにブックマークを挿入します(最大256 ファイル)。
  - ブックマークした箇所からファイルを再生することができます。
- リピート再牛モードを設定します。
- ⑨ ランダム再牛モードを設定します。

10 再牛領域を設定します。

- All 全フォルダ内のファイルに再生を設定します。
- 現在の音楽フォルダ内のファイルに再生を設定します。
- 1 現在選択しているファイルのみに再生を設定します。
- \* ALLまたはフォルダオプションは、タグで構成されるプレイリストには適 用されません。
- m JetEffect 2.0設定を設定します。
- 12アルバムアートとファイル情報を切り替えます。
  - \*ファイルのID3タグの中に画像がある場合は、再生中にその画像が 表示されます。
- 回クイックリスト(Quick List)を表示します(リスト内でファイルを高速選択)。

## +動画モード







20 \_\_\_\_\_ COWON \$9

## +動画モード

- 前のファイルに戻ります。
- 2 現在のファイルを巻き戻します。
- 選択したファイルを再生するか、現在再生中のファイルを一 時停止します。
  - 本製品の上面中央にある再生/一時停止ボタンを使用しても 同じ操作を実行できます(16ページを参照してください)。
- ④現在のファイルを早送りします。
- ⑤次のファイルまでスキップします。
- ⑥最短で30秒間のセクションリピートを設定します。
- 「カコントロールバーをオンにします。
- ■選択したファイルをお気に入りの音楽に追加します (最大256ファイル)。
- ⑨現在再生中のファイルにブックマークを挿入します (最大256ファイル)。
  - ブックマークした箇所からファイルを再生することができます。

10動画の画面サイズを変更します。

- 11 再生領域を設定します。
  - 全フォルダ内のファイルに再生を設定します。■ 現在の動画フォルダ内のファイルに再生を設定します。
  - 現在選択しているファイルのみに再生を設定します。
- 12 白動ピボットオプションを設定します。
- 13 テレビ出力モードを設定します。
  - \*ファイル再生中にのみ使用することができます。
  - \*テレビ出力モードではボリュームが固定され、イヤホンを使用することはできません。
- 14 現在の画面をキャプチャします。
- 回 クイックリスト (Quick List) を表示します (リスト内でファイル を高速選択)。
- 16 プレビューサムネイルを表示します。

#### 基本的な使用方法 + ラジオ (FMラジオ) モード





- 1ステレオ/モノラルステータス
- 2 FM周波数領域(設定モードで変更可能)。
- ③短くタッチすると周波数が0.1MHz単位でチューニングされ、長くタッチ すると次に使用可能なラジオ周波数まで移動します。プリセットモード では、前または次のプリセットチャンネルまで移動します。
- 4プリセットモードのオン/オフを切り替えます。このモードではプリセットチャンネルのみが使用されます。
- 5 コントロールバーをオンにします。
- 6ステレオ/モノラルを選択します。
- ⑦強いFM周波数のチャンネルを自動的に検索してプリセットチャンネルに登録します。
- 8 FM周波数領域を設定します。
- 9 現在のチャンネルを録音します。
- 10 プリセットリストに入ります。
- 現在のチャンネルを登録するか、プリセットチャンネルを削除します。
- 11プリセットチャンネルを選択して聴きます。
- 12 現在のチャンネルをプリセットに登録します。
  - 13選択したプリセットを削除します。

COWON S9のイヤホンは、FMラジオのアンテナとして機能します。イヤホン のケーブルをまっすぐにすると、ラジオの受信状態が良くなります。ラジオモ トドで録音する場合にモイヤホンの使用をお勧めします。COWON S9では AMラジオはサポートされません。

## +レコーダーモード



- 1 録音したファイルを再生します。
- 2 録音を開始します。
- 3 音声録音/ライン入力端子録音を選択します。
- 録音の品質を選択します。BPSを大きくすると録音品質が高まりますが、より大きなファイルサイズが必要になります。
- 5 録音ボリュームを設定します。



## +ドキュメント(テキストビューア)モード



- □表示するテキストファイルにタッチします。(.TXT)
- ② 現在位置にブックマークを挿入します。
- ③ 白動スクロールを開始します。
- 4 背景色を変更します。
- (5) 自動スクロールの問隔を設定します。

- すべてのテキストファイルをCOWON S9のドキュメント (Docunents) フォルダに保存することをお勧めします。

## +画像(画像ビューア)モード











- 表示する画像をタッチします。
- ②画像のスライドショーを開始します。
- 3 自動ピボット機能のオン/オフを切り替えます。
- 4 画像を回転します。
- すべての画像をCOWON S9の画像 (Pictures) フォルダに保存することをお勧めします。
- 互換性のある画像形式については、製品仕様書を参照してください。

## +Flashモード

COWON S9に(.swf形式で)保存したFlashファイルを再生します。 簡単なFlashベースのゲームまたはアニメーションを再生するこ とができます。

## +ユーティリティモード



タッチベース電卓などの、COWON S9に含まれる簡単なユ ーティリティを選択します。

-ActionScript 2.0/Flash Player 7.0までがサポート対象です。

#### 設定モード -







#### + JetEffect 2.0

4種類のユーザ定義プリヤット。

30種類のJetEffectプリセットから音響効果を選択します。 (Normal, BBE, BBE VMA, BBE VMA 2, BBE Mach3Bass, BBE MP, BBE Headphone, BBE Headphone 2, BBE Headphone 3, Rock, Jazz, Classic, Ballad, Pop, Club, Funk, Hip Hop, Techno, Blues, Metal, Dance, Rap, Wide, X-Bass, Hall, Vocal) イコライザー, BBE+およびステレオエンハンス調整を使用した

BBE+は最も洗練された強力な音声技術です。 MP3およびPMPデバイスについて利用することができます。 BBE+はヘッドホンによる圧縮音声素材の再生に合わせて最適化 されているため、以前よりも聴取者は「ライブパフォーマンス」によ り近い、自然な存在感とインパクトをに受けます。

EQ Filter: イコライザの各バンドを詳細に調節することができます。

BBE: 音質を高めるための音響効果です。

Mach3Bass:より深く、しっかりした、音楽的に正確なバス周波数を提供します。

3D Surround: 3次元のサラウンド音響効果が可能です。

MP Enhance: 圧縮時に失われる高調波を修復し、強化します。

Stereo Enhance : ステレオサウンドを豊かにします。

#### 設定モード -

## + JetEffect 2.0

Jeftffect 2の極端な設定を使用すると歪みやノイズが聞こえる場合があります。 Jeftffect 2.0の詳細については、www.cowonjapan.comを参照してください。

## 十画面

- 言語 COWON S9用に使用する言語を選択します。
- ・フォント (Font) 使用するフォントに合わせてCOWON S9のフォントタイプ を設定します。

True Typeフォントファイル (.TTF) の名前をUSER.TTFに変更し、システムフォルダにコピーします。 メニューからユーザフォント (USER FONT) を選択してデバイスに適用します。

\* 特定タイプのユーザフォント (USER FONT) が正しく表示されない 場合があります。

デバイスの動作が遅れることもあります。多言語では特定 タイプのユーザフォント (USER FONT) が正しく機能しない 場合があります。 • 再牛時間 (Time display)

現在再生中のファイルの時間形式を設定します。 「再生した時間では、ファイルを再生した時間が表示されます。 残りの時間 (Remaining time) は再生中ファイルの残り時間 間を示します。

歌詞(Lyrics)
 歌詞のオン/オフを切り替えます(そのファイルに歌詞が適用される場合)。
 オンにすると再午中に歌詞が表示されます。

 画面自動オフ 画面をオンにしておく時間を設定します。 設定した時間内に何もアクションがない場合には自動的に 画面がオフになります。

明度 画面の明度を設定します。

#### 設定モード -

十画面 ・テレビ方式 (TV standard) TV出力標準を設定します。

> NTSC:韓国/北アメリカ/日本 PAI · =- IIIV/ S

## +タイマー

· 時刻 (Time) 現在の時刻を設定します。 アラームおよび予約録音機能を最大限に活用するために、 正確な時刻を設定してください。

・アラーム (Alarm) 予約した時刻にデバイスが自動的にオンになります。 音楽アラームでは音楽が再生され、FMラジオアラームでは 最後に選択された周波数のラジオ放送が開始されます。 FMラジオの予約録音では、設定された時間内に、最後に選 択された周波数が録音されます。FMラジオを予約録音する ためには、通常より多くのバッテリー残量が必要です。 この機能を実行する前にバッテリーの状態をチェックして ださい。

- ・スリープ (Sleep timer) 指定した時間が経過すると、その時点でファイルが再生中で もデバイスが自動的にオフになります。
- 白動電源オフ 指定した時間が経過するまでに何もアクションがなかった場 合には、デバイスが自動的にオフになります。 自動電源オフはファイル再生中には機能しません。

## 十音楽

- ・スキップ間隔 (Skip interval) スキップ間隔を設定します。
- 検索速度(Scan interval) 検索速度を設定します(巻き戻し(rewind)/ 早送り(fast forward)。
- 再スタート 直前に再牛していた場所からファイルを再牛するように設 定します。

#### 設定モード-

## +音楽

- 再生速度 再生速度を設定します。
- フェードイン フェードイン機能を設定します(ファイルの再生を再スタートするときにボリュームが徐々に大きくなります)。

## +ビデオ

- スキップ間隔(Skip interval) スキップ間隔を設定します。
- ・再スタート 直前に再生していた場所からファイルを再生するように設定します。
- 再生速度 再生速度を設定します。
- 字幕(Subtitle)字幕表示のオン/オフを切り替えます。

## 十録音

- ・ラインイン音質 (Line-in quality) ラインイン録音の品質を設定します。BPSを大きくする と録音品質が高まりますが、より大きなファイルサイズが必要になります。
- マイク音質 (Mic quality) 内蔵マイク録音の品質を設定します。 マク録音のデフォルト音声はモノラルです。 BPSを大きくすると録音品質が高まりますが、より大きなファイルサイズが必要になります。
- ・FMラジオ音質 (FM Radio quality) FMラジオ録音と予約FMラジオ録音の品質を設定します。 BPSを大きくすると録音品質が高まりますが、より大きなファイルサイズが必要になります。
- ・ラインインボリューム (Line-in volume)ライン入力端子録音のボリュームレベルを設定します。
- マイクボリューム マイク録音のボリュームレベルを設定します。

#### 設定モード-

## +録音

・自動シンク ライン入力端子からの音声入力を検知してファイル を作成します。

一定期間にわたって音声がない場合には、新しいファイルが作成されます。

#### + Bluetooth

COWON S9のBluetooth機能に関する設定と接続を構成します。

## ◆検索(Search)

COWON S9の周囲からBluetoothヘッドセットを検索します。 Bluetoothヘッドセットを必ずペアリングモードにしてください。COWON S9を、見つかったBluetoothヘッドセットと組み合わせて使用します。ペアリングの説明については、ヘッドセットのマニュアルを参照してください。

#### 8 使用(Use)

Bluetoothモードのオン/オフを切り替えます。Bluetooth機能を有効にすると、通常よりも速くパッテリー容量がなくなる場合があります。

#### ×削除

選択したBluetoothヘッドセットを削除します。削除したヘッドセットを再度COWON S9とともに使用するには、再検索して再ペアリングする必要があります。

この機能は、Bluetoothヘッドセットでのみ使用可能です。 いったんペアリングを実行すると、設定モードを終了しても Bluetooth機能は有効であり続けます。

特定種類の高解像度動画を再生する際、動画と音声の同期に遅延が発生することがあります。

ボリューム調整、ビープサウンド、フェードイン、およびオーディオL/R調整は機能しません。

## +システム

- ・HOLDモード (Hold mode) いずれかのホールド状態 (全体ホールド (hold all) /タッチス クリーンホールド (hold touchscreen) のみ) を設定します。
- ・オーディオL/R (Audio L/R) 左右のオーディオボリュームバランスを調整します。

32 \_\_\_\_\_ COWON 59

#### 設定モード-

## +システム

- USBモード (USB Mode)
USB接続の方法を設定します。
MSCにより、USBデバイスがマスストレージデバイスとして
認識されます。
MSDRMを使用している場合は、MTPに設定します。

- ・設定初期化 言語設定以外のすべての設定を工場出荷時のデフォルト設 定にリストアします。
- MSDRMライセンスのクリア (Clear MSDRM licenses)
   容量制限のためデバイスにライセンスを保存できない場合には、MSDRMライセンスを手動で削除することができます。
- ・スリープモード (Sleep Mode) 最小限の電力消費のみを必要とする活動の少ない状態。 スリーブモードでは、初期起動時に必要となる時間もかかりません。 スリーブモードの最大スタンパイ時間は約350時間です。

スリーブモードの最大スタンバイ時間は約350時間です。 ただし、スリーブモードでも電力が消費されるため、バッテ リー容量がわずかに減ることがあります。デバイスを長期間 使用しない場合は、オフにしてください。 ビープ(Beep) 画面トのボタンにタッチしたときに発する音を設定します。

情報
バージョン:現在のファームウェアのバージョンです。
 総容量:内部メモリーの合計容量です。
 空キ容量:内部メモリーの残りの容量です。

## +製品仕様

TCHH IT IN		
Hardware		
画面 (タッチスクリーン)	画面	1600万色、3.3インチ、16:9ワイド AMOLED、480x272
	機能	容量性タッチスクリーンインタフェース
オーディオ	チャンネル	ステレオ
	周波数帯域	20Hz ~ 20KHz
	最大出力	ステレオ、左29mW+右29mW(16Ωイヤホン)
	S/N ratio	95dB
電源	バッテリー	内蔵充電式リチウムポリマーバッテリー
	充電	USB: 約5時間 (5V/500mA以上の条件下)
		USB電源アダプタ*: 約3時間(5V/1.0 A以上の条件下)
容量	フラッシュメモリ	8GB/16GB、FAT32ファイルシステム**
USBインタフェース	USB デバイス	USB 2.0 High Speed
Bluetooth	バージョン	Bluetooth ver 2.0 + EDR
	プロファイル	A2DP、AVRCPプロファイル
FMラジオ	周波数帯域	87.5~108MHz (KR, US, EU), 76~108MHz (JP)
AV出力	ビデオ	コンポジット
	オーディオ	ステレオ
	TVシステム	NTSC / PAL
ボタン	電源/ホールドスイッチ、FF、	REW, VOL+, VOL-, PLAY

34 — COWON \$9

## +製品仕様

一般情報	サイズ	57.0(W) x 105.8(H) x 12.7(T) mm
	Weight	77g (バッテリーを含む)
	使用温度範囲	0°C ~ 40°C
	G-Sensor	自動ピボットサポート
システム要件	CPU	Pentium III 500MHz or higher
	ム要件 OS	Windows Vista/ XP / 2000 / ME
		MAC OS 10.X/ 以上 (データ転送でのみサポート)
	USBポート	USB 2.0 High Speed推奨

<sup>\*</sup> USB電源アダプタは別売です。

<sup>\*\*</sup> ディスク容量の一部はオペレーティングシステムとシステムファイルの保存に使用されます。

仕様およびアプリケーションは、ファームウェアアップグレードにより予告なく変更されます。		
動画プレーヤー	ファイル形式	AVI, WMV
	映像コーデック*	Xvid SP/ASP, WMV9 SP/MP
	映像解像度	480x272、30fps (推奨)
	音声コーデック	MPEG1 Layer 1/2/3, WMA
	字幕	SMI
	最大連続再生時間**	約11時間
音声プレーヤー	ファイル形式	MP3/2/1, WMA, FLAC, OGG, WAV, APE

# 追加説明 十製品仕様

36------ COWON \$9

## +製品仕様

- \* 映像解像度、フレーム、ビットレートおよびオプションなどのために一部のファイルが再生されない場合があります。
- \*\* バッテリーの稼動テストは、製造元の企業基準の下で実施されています。実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。

COWON S9 ---- 37

## +COWON MediaCenter - JetAudioによる動画ファイルの変換

1. COWON MediaCenter - JetAudioをインストールし、実行します。




2.右上の「Conver(t 変換)」ボタンをクリックします。 ドロップダウンメニューから、「Convert Video (ビデオ変換)」を選択します。



3. ビデオ変換ウィンドウが表示されたら「Add Files」 を選択し、変換したい動画ファイルを読み込みます。



4. 読み込んだ動画ファイルを確認します。



## +COWON MediaCenter - JetAudioによる動画ファイルの変換

5. 保存先とプリセットを確認した後、右上の「Start」ボタンをクリックし、変換を始めます



- 正しく再生されないビデオファイルは、COWON MediaCenter JetAudioで変換する必要があります。変換する前に、ビデオファイルがPC上で正しく再生されることを確認してください。
- 変換前に破損しているファイルは、変換が正常に終了してもCOWON S9で再生できない場合があります。
- 変換時間はPCのパフォーマンス、ソースファイルのサイズ、およびコーデックタイプによって異なります。
- 「- Preview」をクリックすると、保存せず変換画面を確認できます。
- 字幕をともに変換するか、設定を変更したい場合は「Source Option」をクリックします。



- smiファイルは字幕ファイルで、必ず動画ファイルとファイル名が一致しなければなりません。

## +トラブルシューティング

#### +マニュアルを読んでもよく分かりません。

COWONのホームページ(www.cowoniapan.com)では、 COWON製品のお客様向けのサポートを、O&Aにて提供し ています。

お客様には製品の使用法およびファームウェアアップグレ ードの追加情報について、弊社ホームページをチェックす ることを強くお勧めします。 個別のご質問に付きましては、オンラインでお問い合わせく ださい。できる限りお役に立ちますよう努力いたします。

#### + デバイスを工場出荷時のデフォルト設定にしたい のですが。

デバイスを工場出荷時のデフォルト設定に戻すには、次の2 つの方法があります。

- 1. デバイスをPCに接続し、FAT32ファイルシステムとしてフォ ーマットします。
- この手順ではデバイス内のデータが消去されますので注意 してください。
- 2. Svstemフォルダ内のPARAM.CFGファイルを削除します。

#### +プレーヤーがオンになりません。

バッテリーが完全に放電している場合には、プレーヤーを 起動する前にバッテリーを充電してください。充電時間は、 バッテリーの放電状態に応じて異なります。プレーヤーがま ったく機能しない場合には、背面にあるリヤット(RESET)ボタ ンを押します。ご参考までに、リセット (RESET) により電源は 切断されますが、製品が損傷を受けたりデバイスに保存され たファイルが削除されることはありません。

+ タッチスクリーンとボタンが正しく機能しません。 電源スイッチがホールドの位置になっていないか確認して ください。

## + 音が聞こえません。

ボリュームが「0」に設定されていないかどうか確認してく

プレーヤー内に利用可能なファイルがあるかどうか確認して ください。プレーヤー内にファイルがない場合は、何も聞こえ ません。ファイルが破損している場合には、再生時にノイズ

## +トラブルシューティング

または中断が発生する場合があることに注意してください。 イヤホンが正しく接続されていることを確認してください。 イヤホンジャックを不潔にしているとノイズが発生する場合があります。

- + 保存したファイルがリストに表示されません。 どのモードでも再生可能なファイルのリストのみが表示されます。保存したすべてのファイルを表示するには、ブラウザモードを選択してください。 ブラウザにはSystemフォルダが表示されないことに注意してください。
- + 音楽モードでアルバムイメージが表示されません。 アルバムイメージを表示するには、イメージを音楽ファイルのD3タグに保存する必要があります。D3タグは、COMON Media Center - JetAudio で編集できます。該当する音楽ファイルと同じ名前を持つJPG画像ファイルをブレーヤー内に保存する必要があります。あるいは、"cover.jpg"という名前のJPG画像ファイルを、該当するフォルダに保存するのでもかまいません。

#### +動画が再生されません。

正しく再生されないビデオファイルは、COWON MediaCenter - Jet Audioで変換する必要があります。

#### + FMラジオが機能しません。

COWON S9のイヤホンは、FMラジオのアンテナとして機能します。 イヤホンのケーブルをまっすぐにすると、ラジオの受信状態が良くなります。FMラジオ放送が遮断されている場所では、FMラジオの受信状能が悪くなります。受信可能なはずの場所でFMラジオが機能しない場合は、弊社のサービスセンターまでお問い合わせください。

#### + 録音に含まれるノイズが多すぎます。

COWON S9では極小の内蔵マイクを使用しているため、録音 時にノイズの影響を受けやすくなる場合があります。 COWON S9の内蔵マイクは背面にあります。録音中には何 かでマイクを覆わないようにする必要があります。

## +トラブルシューティング

- + 画面上の文字が化けています。 設定 > 画面 > 言語を順に選択して、使用する言語を再度設 定してください。問題が解決しない場合は、現在のフォントをシス テムフォントとして設定してください。COWON製品は韓国語版の Windowsに基づいて開発されているため、画面上で一部の特殊 なフォントまたは言語の文字が化りたる場合があります。
- +プレーヤーを接続しても、PCに認識されません。 背面のリセット(RESET) ボタンを押してみてください。 頻繁に接続が切断するか安定しない場合には、USBハブでは なくPCのUSBボートと直接にプレーヤーを接続してください。 COWON製品では主電源システム用にUSB接続を使用しているため、電力供給が安定しないと接続が失敗することがあります。
- + プレーヤーのメモリー容量が仕様と異なるか、仕様を 下回っています。

Windowsが示すメモリー容量は、メモリーの製造元が示すものとは異なる場合があります。メモリーの一部の領域は、通常操作のシステム領域として使用されるため、実際の容量は元のサイズよりも少なくなります。

+ メモリーがいっぱいのときに、COWON S9の再生が 正しく機能しません。

COWON S9が正しく機能するためには、設定および他のシステムファイルを保存するために少なくとも5MBの領域が必要です。

DIGITAL PRIDE

## ©@WON

**COWON SYSTEMS, Inc.** 

www.COWON.com